com um pano seco.
Guardar
Retire sempre a ficha da tomada de parede quando não estiver a utilizar
Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar. Guarde sempre num local seco. Não puxe nem torça o cabo. Não enrole o cabo à volta do aparelho para não provocar o desgaste e ruptura prematuros do cabo. Verifique regularmente se existe desgaste ou danos no cabo de alimentação (particularmente na zona onde o cabo está unido ao aparelho e à ficha).
Este produto possui a marca CE e foi fabricado em conformidade com a Directiva Electromagnética 2004/108/CE, a Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e a Directiva ROHS 2011/65/EU.

Este dispositivo cumpre a legislação da 2012/19/EU relativa à reciclagem em fim de vida. Os produtos que incluem o símbolo da lata do lixo com rodinhas cortada por uma cruz na respectiva etiqueta de especificações, embalagem exterior ou instruções, têm de ser separados do lixo doméstico e reciclados no final da sua vida útil.
NÃO elimine este electrodoméstico juntamente com o lixo doméstico normal. Verifique se a sua loja de electrodomésticos possui um programa de retoma contra a compra de um produto de substituição, ou então contacte as autoridades competentes a nível local para obter ajuda e aconselhamento sobre o procedimento a adoptar para reciclar o seu velho electrodoméstico.
Garantia e assistência
O seu aparelho Scholl está coberto pela garantia contra defeitos que possam surgir no âmbito de uma utilização normal durante dois anos a partir da data de compra. Se o seu produto não funcionar de forma satisfatória devido a defeitos de material ou de fabrico durante a vigência da garantia, o mesmo será substituído. Guarde o recibo ou outra prova de compra durante o período de vigência da garantia para efeitos de reclamação. A garantia é anulada se não for apresentada uma prova de compra. Para quaisquer reclamações dentro do prazo da garantia, contacte o centro de assistência técnica autorizado local ou o distribuidor local. Para ver a lista completa de centros de assistência técnica e distribuidores autorizados, consulte o folheto incluído. Esta garantia não abrange defeitos ...

Data de fabrico: É fornecida pelo número de lote, composto por 4 dígitos, registado no transformador na parte de trás do produto.
Os 2 primeiros dígitos representam a semana de fabrico e os 2 últimos dígitos representam o ano de fabrico.
Por exemplo: 3414 - produto fabricado na semana 34 do ano 2014.
Estas instruções também estão disponíveis no nosso website. Vá a www.hot-europe.com

© Scholl é uma marca registada do Grupo de empresas Reckitt Benckiser, usada sob licença pela Helen of Troy Limited.
Para informações sobre os produtos, visite-nos em: www.scholl-relax.com

GR

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, τότε πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον πράκτορα που διενεργεί το σέρβις ή παρόμοια πιστοποιημένο άτομο ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.
Η συσκευή πρέπει μόνο να τροφοδοτείται με ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας, σύμφωνα με την ένδειξη πάνω στη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιείτε (OFF [O]) πάντα τη συσκευή όταν δεν ...

Π.χ.: 3414 - το προϊόν κατασκευάστηκε την 34η εβδομάδα του έτους 2014.
Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπό μας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com

© Η επωνυμία Scholl είναι εμπορικό σήμα του Ομίλου εταιρειών της Reckitt Benckiser, που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από την Helen of Troy Limited. Για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση: www.scholl-relax.com

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji

... zawartych w niniejszej instrukcji. Fakt ten nie narusza ustawowych praw konsumenta.
Podczas kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych centrów serwisowych lub z lokalnym dystrybutorem może być wymagane podanie poniższych informacji.
Data produkcji: Jest ona podana w postaci 4-cyfrowego numeru serii produktu umieszczonego w tylnej części urządzenia.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji.
Na przykład: 3414 – produkt wytworzony w 34 tygodniu 2014 roku.
Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Zapraszamy na www.hot-europe.com

© Scholl jest znakiem towarowym firmy Reckitt Benckiser Group wykorzystywanym na licencji przez firmę Helen of Troy Limited. Więcej informacji o produkcie można znaleźć naszej stronie internetowej: www.scholl-relax.com

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEŐNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.
Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Tento spotřebič používejte jen s napájecí jednotkou dodanou se spotřebičem.
Tento spotřebič musí být napájen pouze velmi nízkým bezpečným napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.
VAROVÁNÍ: Tento přístroj se nesmí brát do koupelny.
VAROVÁNÍ: Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej VYPNĚTE (O).
VAROVÁNÍ: Tento přístroj používejte pouze k jeho účelům popsaným v návodu. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
VAROVÁNÍ: Než jednotku předáte na konci její životnosti k recyklaci, musíte z ní vyjmout baterie.
VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterií musí být přístroj odpojen od hlavního přívodu elektrického proudu. Vyjmuté baterie je třeba zlikvidovat bezpečným způsobem.
Použití
1. Pero na manikúru lze použít s připojením i bez připojení k síťovému zdroji proudu. Chcete-li pero na manikúru použít bez kabelu, zajistěte, aby bylo ...

...
2. Po nabití vyjměte adaptér ze sítě a pak zástrčku adaptéru z jednotky. Plného dobití se dosáhne po 4 hodinách nabíjení a jednotka pak bez napájení funguje až 90 minut.

POZNÁMKA: Může dojít k mírnému zahřátí zdroje napájení. Zahřátí není znakem chybného fungování: jednotka může být za tohoto stavu použita.
Bezpečnostní opatření při dobíjení
1. Zajištění maximální životnosti baterie:

...

Datum výroby: Je určeno 4 místným číslem dávky, které je uvedeno na adaptéru na zadní straně výrobku.
První 2 číslice značí týden výroby, druhé 2 číslice rok výroby.
Např.: 3414 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2014.
Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte www.hot-europe.com

© Scholl je ochranná známka skupiny společností Reckitt Benckiser, používaná v licenci Helen of Troy Limited. Informace o produktu najdete na: www.scholl-relax.com

HU

ŐRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata előtt olvassuk el az összes utasítást.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A készüléket kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel szabad használni.
A készülék tápellátása kizárólag a jelölésén feltüntetettnek megfelelő biztonsági törpefeszültséggel történhet.
FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdőszobába.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor nem használja a készüléket, mindig kapcsolja KI ([O] állásba).
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből mielőtt ...

... A körömfelület simításához és az elhalt bőr eltávolításához a körmök körüli területről. Ideális a lábkörmök egyenetlen felületéhez.
H. Polírozókúp
Reszelés után lesimítja és polírozza a körömvéget, valamint a körömfelületet is. A polírozást mindig körkörös mozdulattal végezze.
I. Kézi körömágyemelő

... hulladékoktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.
NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaváltási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.
Garancia és szerviz
Az ön Scholl készülékére normál használat mellett a vásárlás dátumától számított két év hibamentességi garanciát biztosítanak. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli követelések esetére. A garancia érvénytelen, ha nem tudnak ...

A gyártás dátuma: Ezt a 4 számjegyű kód jelzi a termék hátulján, az adapteren.
Az első 2 számjegy a gyártás hetét, a második 2 számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli.
Pl.: 3414 – a terméket 2014. 34. hetében gyártották.
Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com webhelyre.

© A Scholl a Reckitt Benckiser vállalatcsoport védjegye, használata a Helen of Troy Limited cég engedélyével történt. A termékkel kapcsolatos információkért látogasson el weboldalunkra: www.scholl-relax.com

RO

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.
Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experienţă şi cunoştinţe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operaţiilor de curăţare şi întreţinere de către copii nesupravegheaţi.

...

Depozitare
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la priză când nu îl folosiţi.
Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l depozita. Depozitaţi-l întotdeauna într-o locaţie uscată. Nu trageţi şi nu răsuciţi cablul. Nu răsuciţi cablul în jurul aparatului, pentru că acest lucru poate duce la uzarea prematură a cablului şi la ruperea acestuia. Verificaţi regulat cablul de curent pentru a vă asigura că nu prezintă urme de uzură şi deteriorare (mai ales la intrarea în aparat şi la priză).
Acest produs poartă marcajul CE şi este fabricat în conformitate cu Directiva 2004/108/CE referitoare la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2006/95/CE pentru joasă tensiune şi Directiva 2011/65/UE privind restricţionarea substanţelor periculoase.

Acestparat respectă legislaţia UE 2012/19/EU privind reciclarea la sfârşitul duratei de viaţă. Produsele care au simbolul pubelei cu rotile tţiate cu un X aplicat pe etichetă, pe cutia cadou sau în instrucţiuni trebuie reciclate separat de gunoiul menajer la sfârşitul duratei lor de viaţă.
NU aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer obişnuit. Este posibil ca magazinul dumneavoastră local de aparate electrocasnice să accepte returnarea produsului atunci când doriţi achiziţionarea unui produs similar nou. În caz contrar, contactaţi autoritatea de administraţie locală pentru instrucţiuni privind reciclarea aparatului.
Garanţie şi reparaţii
Aparatul dumneavoastră Scholl este garantat împotriva defectelor în condiţii normale de utilizare pe o perioadă de doi ani de la data iniţială a cumpărării. Dacă produsul nu funcţionează satisfăcător din cauza unor defecte ce ţin de materialele de fabricaţie sau de manoperă în perioada de garanţie, acesta va fi înlocuit. Vă rugăm să vă păstraţi bonul de casă sau altă dovadă de cumpărare pentru toate cererile de daune din perioada de garanţie. Garanţia devine nulă dacă nu este prezentată dovada de cumpărare. Pentru toate cererile de daune din perioada de garanţie, vă rugăm să vă contactaţi Centrul de service autorizat local sau Distribuitorul local; pentru lista completă a centrelor de service autorizate şi a distribuitorilor, vă rugăm să consultaţi broşura ataşată. Această garanţie nu acoperă defectele apărute din cauza utilizării necorespunzătoare sau abuzive sau a nerespectării a instrucţiunilor conţinute în acest manual. Aceasta nu vă afectează drepturile de client prevăzute de lege.
Este posibil să vi se solicite următoarele informaţii când veţi contacta unul dintre centrele noastre autorizare de service sau pe distribuitorul local.
Data de producţie: Aceasta este dată de numărul de lot din 4 cifre, marcat pe adaptor în partea din spate a produsului.
Primele 2 cifre reprezintă săptămâna de producţie, iar ultimele 2 cifre reprezintă anul de producţie.
Ex.: 3414 - produs fabricat în săptămâna 34 din anul 2014.

TR

AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARINI SAKLAYIN

Lütfen bu cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmasını önlemek amacıyla kablonun üretici, servis görevlisi veya aynı ölçüde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir. Cihazın güvenli şekilde kullanımı konusunda gözetim veya açık talimat almaları ve kullanımla ilişkili tehlikeleri anlamaları durumunda bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, görsel veya akli kapasitelerinde engeller olan ya da gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına müsaade etmeyin. Temizlik ve bakım işlemleri denetlenmeyen çocuklar tarafından uygulanmamalıdır.

Bu cihaz sadece beraberinde verilen güç besleme ünitesi ile kullanılmalıdır.
Bu cihaz sadece üzerindeki işarete göre ekstra düşük voltajda güvenli şekilde saklanmalıdır.
UYARI: Bu ürünün hatalı çalışması durumunda tamir etmeye kalkışmayın. Bu cihazda kullanıcının tamir edebileceği parçalar ya da bileşenler yoktur.
UYARI: Bu cihaz banyoya götürülmemelidir.
UYARI: Kullanmadığınız zaman cihazı daima KAPALI (O) konuma getirin.
UYARI: Bu cihazı yalnızca, bu kılavuzda anlatılan kullanım amaçları için kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları kullanmayın.
UYARI: Kullanım ömürlerinin sonunda pillerin cihazdan çıkarılıp geri dönüştürülmeleri gerekir.
UYARI: Piller çıkartılırken cihazın elektrik kaynağından ayrılması gerekir; tüm piller güvenli şekilde imha edilmelidir.

...

ZA, KW, RU

SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.
WARNING: This appliance must not be taken into the bathroom.
WARNING: Always switch the appliance OFF (0) when not in use
WARNING: Only use this appliance for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
WARNING: The batteries must be removed from the appliance before it is recycled at the end of its useful life.
WARNING: This appliance must be disconnected from the mains supply when removing the batteries; all batteries must be disposed of safely.
How to Use
1. The manicure pen can be used with or without mains. If you want to use it cordless ensure that the manicure pen is fully charged before use. To charge, refer to the 'How to recharge the unit' section.
2. Choose one of the eight interchangeable attachments and push into the end of the unit. To remove, firmly pull from the base of the attachment.
3. Start the treatment by sliding the ON/OFF switch in the direction you want to manicure/pedicure the nail.
4. For better performance and results do not wash your hands before treatment. Wash after treatment and massage in a moisturiser to care for and soothe your skin.

Variable speed
This unit has 5 speeds giving you complete control over your manicure/pedicure for an effective and caring treatment. When the unit is turned ON it will automatically be set to the lowest speed setting. To increase the speed press the (+) on the variable intensity button (**K**), every press will increase the setting by one speed and the LED's will correspond accordingly. To decrease the speed press the (—) on the variable intensity button. It is recommended that you begin by selecting the lowest speed and applying the rotating attachment very lightly to avoid damaging the nail surface. With use, the speed can gradually be increased as you become more comfortable.
Bi-directional rotation
This unit has clockwise and anti-clockwise rotation allowing you to manicure / pedicure nails from the external edge to the centre on both hands and feet giving you professional control. To select clockwise rotation slide the ON/OFF switch from the OFF (0) position to the left (⮌). To select the anti-clockwise rotation slide the ON/OFF switch from the OFF (0) position to the right (⮎).

Attachments:
A. Sapphire shaping disc
Gently shapes and files your nails.
B. Fine sapphire disc
To file thicker nails and shape them perfectly.
C. Coarse sapphire disc
To shorten thicker toenails.
D. Sapphire cone
Removes dry skin or calluses from the soles of the feet and heels.
E. Flame stone*
Helps remove difficult edges and ingrowing nails.
F. Rounded stone*
Gently removes corns and calluses with soft repeated touches.
G. Cylindrical stone
Smoothes the nail surface and removes dead skin around the nails. Ideal for the irregular surface of the toenails.
H. Polishing cone
Smoothes and polishes the edge of the nail after filing as well as the nail surface. Always polish in a circular motion.
I. Hand held cuticle stick
J. Hand manicure/pedicure pen
K. Variable speed button
5 speeds for effective & caring treatment.
L. Variable speed LED's: also charging light indicator
M. On/Off switch: with bi-directional control

* Suggestion: Use these attachments on a low speed setting.

How to Recharge Unit
1. To recharge, turn the switch off and plug the adaptor jack into the charge socket situated at the base of the unit. Then plug the outlet plug of the mains adaptor into a suitable outlet with the rated voltage to start recharging. All 5 LED's will flash on the manicure pen to indicate that the batteries are recharging. A full charge is indicated by 5 solid LED's.
2. After charging unplug the adaptor from the mains, and then the adaptor jack from the unit. Recharge for 4 hours for a full charge, which will give up to 90 minutes of cordless usage.

NOTE: The power supply may become slightly warm. This does not indicate a malfunction: the unit can be used in this condition.
Recharging Precautions
1. To ensure maximum battery life:
- DO NOT continuously recharge the unit for periods longer than 3 days.
- Once every few months, let the manicure pen run until the motor stops. Immediately turn the switch off and recharge fully.
- DO NOT recharge or store the unit when room temperature is under 0° C (32° F) or over 40° C (104° F).
- DO NOT recharge or store this unit near radiators or other heat sources or where exposed to strong sunlight.
- DO NOT recharge in a damp or humid place.

2. Remove the mains adaptor from the outlet when:
   a) Charging is complete, or,
   b) Usage of unit via mains is complete.

Cleaning
Always unplug the appliance from the mains after use. Wipe the outer surface of the unit with a slightly moist cloth, then wipe dry.
Storage
Always unplug when not in use
Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, and the ROHS Directive 2011/65/EU.

This appliance complies with EU legislation 2012/19/EU on end of life recycling. Products showing the 'Crossed Through' wheeled bin symbol on either the rating label, gift box or instructions must be recycled separately from household waste at the end of their useful life.
Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a 'take-back' scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.
Guarantee and Service
Your Scholl appliance is guaranteed against defects under normal use for two years from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. For all claims within the warranty period please contact your local Authorised Service Centre, or local Distributor, for the full list of Authorised Service Centre's and Distributors please refer to the enclosed booklet. This Guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse, or are caused by failure to follow the instruction contained within this manual. This does not affect your consumer statutory rights.
You may be asked for the following information when contacting one of our Authorized Service Centres or your local Distributor.
Production date: This is given by the 4 digit Batch Number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture.
E.g.: 3414 - product manufactured week 34 of the year 2014.
These instructions are also available on our website. Please visit www.hot-europe.com

© Scholl is a trademark of the Reckitt Benckiser Group of companies, used under license by Helen of Troy Limited. For product information, visit us at: www.scholl-relax.com

RU

Ниже указываются важные инструкции по технике безопасности. Не выбрасывайте их.

Перед эксплуатацией прибора необходимо прочесть все указанные инструкции.

Если сетевой шнур поврежден, во избежание опасной ситуации он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами равноценной квалификации. Запрещается эксплуатация данного прибора теми лицами (включая детей), которые страдают от физических, сенсорных или умственных недостатков, а также лицами у которых нет должного опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, провело инструктаж или объяснение того, как использовать данный прибор. Необходимо следить, чтобы дети не играли с этим устройством.

Данное устройство может быть использовано только с источником питания, поставляемым в комплекте.
Для работы данного устройства используйте источники питания с безопасным сверхнизким напряжением в соответствии с маркировкой на устройстве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь ремонтировать продукт, если он перестал работать. В приборе нет каких-либо деталей или компонентов, которые может ремонтировать пользователь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается заносить прибор в туалетную комнату.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда ВЫКЛЮЧАЙТЕ (О) прибор, если он не используется.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применяйте прибор только в тех целях, для которых он предназначен, в соответствии с указаниями в настоящем руководстве. Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем.
...